

### **OTOMOTİK VİTESLİ ARAÇTA PTO'yu DEVREYE ALMA TALİMATNAMESİ.**

- \*Araç imdat (el) freni çekili konumda iken vitesse takılacak. (Bu durumda araç yürümez.)
  - \*Şanzıman hava düğmesi açılıp PTO devreye alınacak.
  - \*Damperin kalkması için aracın vitesi ( N ) boş konuma getirilecek.
    - \*Damperi yarı kaldırmak için ise araç vitesse alınacak.
    - \*PTO'yu devreden çıkarmak için araç vitesse takılacak.
      - \*Hava düğmesi kapanacak.

#### **Pto startup Instructions for Automatic Transmission Car**

This will be installed on gear when Car Emergency (Manual) Brake is in engaged position ( In this position the car does not move)

Transmission Air Switch will be taken off and Pto will be activated.

The gear of car will be brought to neutral position (N) in order to damper levitation

Car will be taken into gear for half levitation of damper.

Car will be taken into gear in order to deactivate Pto.

Air switch will be closed.

#### **В автомобиле с автоматической коробкой передач, вводу в эксплуатацию Pto (коробка отбора мощности).**

Коробка передач должны быть установлены. (В этом случае транспортное средство не может работать) когда ручной тормоз находится в рабочем состоянии.

Воздушная кнопка коробки передач включиться и Pto (коробка отбора мощности) тоже включиться.

Чтобы поднять Damper коробка передач должна находиться в нейтральном положении.

Чтобы поднять Damper на половину коробка передач должна находиться в положении "D" или "R".

Чтобы отключить Pto (коробка отбора мощности) коробка передач должна находиться в положении "D" или "R"

Воздушная кнопка будет закрыта.