

DİŞLİ POMPA HAVA BAĞLANTI ŞEMASI

GEAR PUMP AIR CONNECTION DIAGRAM
Воздушная схема подключения шестеренчатого насоса

Hava Tahliye Çıkışı Air Drain Output


Выход воздушной эвакуации

- Hava tahliye çıkış deliğine kısa bir hortum takılacak ve ucu boşta kalacak.
- A hose will be installed on air drain output and the end of hose will stay idle.
- Короткий шланг будет установлен в выходной порт эвакуации воздуха и кончик останется неактивным.



Hava Tahliye Hortumu Air Drain Hose

Шланг эвакуации воздуха.



Hava Giriş Hortumu Air Intake Hose

Шланг воздухозаборника.

Hava Hortumu Bağlantı Yeri Air Hose Connection Point

Место соединения воздушного шланга

