

<u>КОД</u>	<u>Тип соединения со стороны насоса</u>	<u>Модель коробки передач</u>	Тип Передачи : Левый хелис Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 180 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,29 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала ВОМ : Правое Вес кг.. : 11,00	
081BE	Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05		