


MITSUBISHI HAVALI PTO BAĞLANTI ŞEMASI

MITSUBISHI AIR PTO CONNECTION DIAGRAM

Схема воздушного подключения Pto (коробка отбора мощности) Mitsubishi

Hava Giriş Hortumu
Air Inlet Hose
Шланг воздухозаборника.



Hava Hortumu Bağlantı Yeri
Air Hose Connection Point
Место соединения воздушного шланга

Hava Tahliye Çıkışı
Air Drain Output

Выход воздушной эвакуации

- Hava tahliye çıkışı deliğine kısa bir hortum takılacak ve ucu boşta kalacak.
- A hose will be installed on air drain output and the end of hose will stay idle.
- Короткий шланг будет установлен в выходной порт эвакуации воздуха и кончик. останется неактивным.

Hava Tahliye Hortumu
Air Drain Hose

Шланг эвакуации воздуха.