

# MITSUBISHI VAKUMLU PTO BAĞLANTI ŞEMASI

MITSUBISHI VACUUM PTO CONNECTION DIAGRAM

Схема вакуумного подключения Pto (коробка отбора мощности) Mitsubishi

## Vakum Tahliye Çıkışı Vacuum Drain Output

Выход эвакуации вакуума

- Vakum tahliye çıkış deliğine kısa bir hortum takılacak ve ucu boşta kalacak.
- A hose will be installed on vacuum drain output and the end of hose will stay idle.
- Короткий шланг будет установлен в выходной порт эвакуации вакуума и кончик останется неактивным.



## Vakum Tahliye Hortumu Vacuum Drain Hose

Шланг эвакуации вакуума.




## Vakum Sistemi Bağlantı Yeri Vacuum System Connection Point

Место соединения вакуумной системы.



## Vakum Giriş Hortumu Vacuum Inlet Hose

Шланг вакуумного входа.



**Not : Bu ürün hava ile çalışmaz.**  
**Note : This product does not work with air.**  
**Примечание : Этот продукт не работает с воздухом.**